Original	Rechange
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Power	Power
[+]	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title
Pic	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
List	LIST SMART — Smart / List
0	HDMI - SAT 0 — 0

Original	Rechange
Recall	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Sub	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
TIP	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Sub.P	SURROUND — Eject / Surround
Index	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
FAV	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
TV / R	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Left	Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol-
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■/●	Stop/Rec	HOLD ■	Stop / Hold
HDMI	HDMI Source	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DTV	DTV Source	SHIFT + TV 1	Shift + 1
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Rechange	
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random