Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV SYS.	Tv Sys	LIST SMART	Smart / List
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SHIFT	Time Shift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
FR	<</FR	TUNE-	<< / Tune-
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
VOL	Vol-	VOL	Vol-

Original	Rechange	Original	Rechange
PREV I<<</Prev	PRESET- I<< / Preset-		
HOME Home	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Up	Up		
RETURN X/Return	RETURN BACK Back / Return		
Left	Left		
Enter	OK OK		
Right	Right		
SELECT Select	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Down	Down		
CONFIRM Confirm	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
EPG Green/EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
EPG Green/EPG	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
TTX Yellow/TTX	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
TTX Yellow/TTX	GOTO TEXT Text / Goto		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		