Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol-	VOL —	Vol-
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH —	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
T-Shift	D.Menu / Top	Green	Green / APP / Repeat
I/II/Audio	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Size/Aspect	Shift + Zoom /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto		
Reveal	Setup / OPT /		
Hold	Shift + Stop /		
Subpage	Eject / Surround		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index/R.List	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I/Mix	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		