| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| System Standby | Power | << | >> / Tune+ |
| Sleep | Sleep / Timer | >> | I<< / Preset- |
| Master Vol + | Vol + | Play | Play / Slow |
| Master Vol - | Vol - | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Muting | Mute / Dimmer | Stop | Stop / Hold |
| Top Menu | Menu / Home | Balance R | Shift + Right |
| DVD Menu | D. Menu / Top | Balance L | Shift + Left |
| Up | Up | Bass Boost | Smart / List |
| Down | Down | Treble- | Yellow / YouTube / Repeat |
| Right | Right | Treble+ | Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Bass+ | Green / APP / Repeat |
| Enter | OK | Bass- | Red / Netflix / Search |
| Recall | Fav / Marker / PC | Tv/Video / ANT | AV / Input / RDS |
| >>I / CH/ Preset + | >>I / Preset + | Tv CH+ | Shift + CH+ / |
| Preset + Tuner | Shift + >>I / Preset + | Tv CH- | Shift + CH- / |
| I<</ CH/ Preset - | << / Tune- | Tv Vol + | Shift + Vol + |
| Preset - Tuner | Shift + I<< / Preset - | Tv Vol - | Shift + Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip / TV/VT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AV | Standby AV | SHIFT + Power | Shift + Power |
| TOP MENU 1 | 1 Tuner | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | 3 Tuner | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | VIDEO 4 | 4 |
| 5 ENTER | 5 Tuner | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 Tuner | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Tuner | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SHIFT >10 -/-- | >10 Tuner/Shift/-/- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D. Tuning/Return Tuner | RETURN BACK | Back / Return |
| CH/PR | Preset- Tuner | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PRESET + | Preset+ Tuner | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV | Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TOP MENU 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| ENTER 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 -/-- | >10/Shift/-/- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return | ANGLE INFO | Info / Angle |
| CH/PR | I<< | TUNE- | << / Tune- |
| PRESET + | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << | << | TUNE+ | >> / Tune+ |
| >> | >> | PRESET- | I<< / Preset- |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Play | Play | SLOW | Play / Slow |
| Pause | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV | Standby CD | Power | |
| VIDEO 1 | Video 1 | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VIDEO 2 | Video 2 | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | CD | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| DVD | DVD | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MD/TAPE | MD/Tape | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TUNER | Tuner | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer |
| TOP MENU 1 | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| ENTER 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 CD | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SHIFT >10 -/-- | >10/Shift/-/-- C | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return CD | ANGLE INFO | Info / Angle |
| CH/PR | I<< CD | TUNE- | << / Tune- |
| PRESET + | >>I CD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << CD | << CD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| >> CD | >> CD | PRESET- | I<< / Preset- |
| ▶ CD | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| ❚❚ CD | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| ■ CD | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR CD | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AV | Standby Video | SHIFT + | Shift + Power |
| TOP MENU 1 | 1 Video 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Video 1 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DVD MENU 3 | 3 Video 1 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Video 1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |
| 5 ENTER | 5 Video 1 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 Video 1 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| 4 | 7 Video 1 | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 Video 1 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 Video 1 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 Video 1 | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 | | |
| SHIFT >10 -/-- | >10/ Shift/ -/-- Video 1 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/ D. Tuning/ Return Video 1 | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/ TV/ VTR Video 1 | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| CH/PR | I<< Video 1 | | Left | | |
| PRESET + | >>I Video 1 | | Right | | |
| | << Video 1 | | Down | | |
| | >> Video 1 | | Up | | |
| | Play Video 1 | OK | OK | | |
| | Pause Video 1 | LIST SMART | Smart / List | | |
| | Stop Video 1 | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV | Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VIDEO 2 | Video 2 | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| DVD | DVD | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MD/TAPE | MD/Tape | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TUNER | Tuner | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TOP MENU 1 | 1 MD/Tape | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 MD/Tape | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | 3 MD/Tape | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 MD/Tape | VIDEO 4 | 4 |
| ENTER 5 | 5 MD/Tape | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 MD/Tape | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 MD/Tape | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 MD/Tape | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 MD/Tape | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 MD/Tape | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SHIFT >10 -/-- | >10/Shift/-/-- MD/Tape | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D. Tuning/Return MD/Tape | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/TV/VTR MD/Tape | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| CH/PR | I<< MD/Tape | TUNE- | << / Tune- |
| PRESET + | >>I MD/Tape | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << MD/Tape | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >> MD/Tape | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play MD/Tape | SLOW | Play / Slow |
| | Pause MD/Tape | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop MD/Tape | HOLD | Stop / Hold |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |
| AV | Standby Video | SHIFT + | Shift + Power |
| TOP MENU 1 | 1 Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Video 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DVD MENU 3 | 3 Video 2 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Video 2 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |
| 5 ENTER | 5 Video 2 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 Video 2 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 Video 2 | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 Video 2 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 Video 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 Video 2 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 | | |
| SHIFT >10 -/-- | >10/Shift/-/-- Video 2 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return Video 2 | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle | | |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR Video 2 | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| CH/PR | I<< Video 2 | | Left | | |
| PRESET + | >>I Video 2 | | Right | | |
| | << Video 2 | | Down | | |
| | >> Video 2 | | Up | | |
| | Play Video 2 | OK | OK | | |
| | Pause Video 2 | LIST SMART | Smart / List | | |
| | Stop Video 2 | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |