Original	Rechange
Power	Power
DVD	Shift + 2
Tuner Band	Shift + 6
Aux	Shift + 7
Open / Close	Eject / Surround
Title	Shift + Sound / Title
Menu	Menu / Home
TV / Video	AV / Input / RDS
TV Power	Shift + Power
Audio Mo/St	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
TV Channel -	Shift + CH- /
TV Channel +	Shift + CH+ /
Display	Display / Media
Return	Back / Return
TV Volume -	Shift + Vol-
TV Volume +	Shift + Vol+

Original	Rechange
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
<< / Tuning	<< / Tune-
>> / Tuning Up	>> / Tune+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Volume -	Vol-
Volume +	Vol+
DSP/PLII Mode	CH+ / Page+
DSP/PLII Efect	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1 / RDS Display	1 / RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3 / TA	3 / TA	CD - STB 3	3
Sound Edit	Sound Edit	TITLE SOUND	Sound / Title
4 / PTY -	4 / PTY -	VIDEO 4	4
5 / PTY Search	5 / PTY Search	TAPE 5	5
6 / PTY +	6 / PTY +	TUNER 6	6
SPK Mode	SPK Mode	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Pro Logic II	Pro Logic II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
Slow	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
0	0	HDMI - SAT 0	0
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Test Tone	Test Tone	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto

Original		Rechange	
Angle	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DRC	DRC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Clear	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Program	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Step	Step	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
Go To	Go To	GOTO TEXT	Text / Goto
Remain	Remain	FORMAT PICTURE	Picture / Format