Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	G	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1 ./@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		