Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Channel +	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	DBB/Tone	Display / Media
Clock	Shift + Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Power	Power	Channel -	CH- / Page-
CD	Shift + 3	Mute	Mute / Dimmer
USB	Shift + 8	Vol -	Vol -
Bluetooth	Shift + 9	Info	Info / Angle
Tuner	Shift + 6	Up/Tune+	Up
Analog In	Shift + 5	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Optical In	Smart / List	Left	Left
I<<	I<< / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+	Down/Tune-	Down
Speaker A/B	Audio / Lang I/II	Setup	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	1	1
Volume A/B	Subtitle / EQ	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	TV/ RADIO	TV/ Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		