Mandis shop

Sony RMT-830

Original	Rechange	Original	Rechange
Photo	Smart / List		
Start Stop	Power		
T	CH+ / Page+		
Search M.	Red / Netflix / Search		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
W	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Slow I>	Shift + Play /		
Slow I>	Right		
Zero Set	Green / APP / Repeat		
Display	Display / Media		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1066097-6092-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-830-147849521.html