Original		Rechange	
	Power		Power
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	Caption		Subtitle / EQ
	AV Mode		Eject / Surround
	[ ]/Ratio		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Original		Rechange	
	Flashbk		Text / Goto
	Vol+		Vol+
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH/Page-		CH- / Page-
	CH/Page+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Audio		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Picture		Picture / Format
	Info		Info / Angle
	Sound		Sound / Title
	Settings		Setup / OPT /
	Up		Up
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Rechange	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange