| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | Caption | | Subtitle / EQ |
| | AV Mode | | Eject / Surround |
| | [ ]/Ratio | | TV/Radio / |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | List | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Flashbk | | Text / Goto |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | CH/Page- | | CH- / Page- |
| | CH/Page+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol- | | Vol- |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Picture | | Picture / Format |
| | Info | | Info / Angle |
| | Sound | | Sound / Title |
| | Settings | | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Q.Menu | | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| SIMPLINK | Simplink | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ● | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ●● | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ●●● | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ●●●● | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |