Original		Rechange	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle
	Power		Power
	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
	Left/Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right/Zoom+		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH / PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	PR-	CH / PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
	0/--/--	HDMI-SAT 0	0
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange		Original		Rechange	
info	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pr−	PR-	CH / PAGE −	CH- / Page-
info	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle	DIMMER / MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power	1	1	TV / 1	1
list	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	2	2	DVD / 2	2
list	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB / 3	3
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO / 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE / 5	5
text	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /	6	6	TUNER / 6	6
zoom	Left/Zoom-		Left	7	7	AUX - HDD / 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB / 8	8
text / zoom	Right/Zoom+		Right	9	9	BLUETOOTH / 9	9
	Down		Down	av	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
exit	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear	REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
menu	Menu	HOME / MENU	Menu / Home	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Vol +	+ / VOL	Vol +	F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
pr+	PR+	+ / CH / PAGE	CH+ / Page+	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Vol -	VOL −	Vol -	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange		Original		Rechange	
info	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pr−	PR-	CH / PAGE −	CH- / Page-
info	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle	DIMMER / MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power	1	1	TV / 1	1
list	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	2	2	DVD / 2	2
list	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB / 3	3
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO / 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE / 5	5
text	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /	6	6	TUNER / 6	6
zoom	Left/Zoom-		Left	7	7	AUX - HDD / 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB / 8	8
text zoom	Right/Zoom+		Right	9	9	BLUETOOTH / 9	9
	Down		Down	av	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
exit	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0/--	0/-/--	HDMI - SAT / 0	0
menu	Menu	HOME / MENU	Menu / Home	REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	+ / VOL	Vol +	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
pr+	PR+	+ / CH PAGE	CH+ / Page+	F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	Vol -	VOL −	Vol -	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		