Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Resume	Rec / Rec Mode		
L/R	D. Menu / Top		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Video Out	AV / Input / RDS		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Vol +	Vol +		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
PBC	Smart / List		
Vol -	Vol -		