Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MUSIC SERVER	Music Server	TITLE SOUND	Sound / Title
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
iPod/ USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CH –	I<<CH-	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH +	>>I/CH+	PRESET+	>>I / Preset+
ADD	ADD Favorites	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SDB TONE	SDB Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
FAVORITES CALL	Call Favorites	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol-
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1 ./	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Rechange