| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| LINE | Line | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| DIGITAL | Digital | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PRESET | I<</< Preset | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| PRESET | Preset >/>>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TUN | <</< Tun | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| TUN | Tun >/>> | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| VOLUME | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| TONE/BAL | Tone Ball | LIST SMART | Smart / List |
| VOLUME | Vol- | VOL − | Vol- |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MEMORY | Memory | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 10/ 0 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| D.TUN/CLEAR | D.Tun/Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |