| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Timer Review | Guide / EPG / -/-- | << Speed | << / Tune- |
| Timer VCR | Fav / Marker / PC | >I <I Still | Pause / Step / Freeze |
| Standby | Power | Speed >> | >> / Tune+ |
| Date+ | Right | < Previous | I << / Preset- |
| Prog. + | CH+ / Page+ | > Next | >>I / Preset+ |
| Start + | SHIFT + Right | Vol - Tv | Vol - |
| End+ | SHIFT + Up | Vol + Tv | Vol + |
| Date- | Left | Power Tv | SHIFT + Power |
| Prog. - | CH- / Page- | Prog- Tv | SHIFT + CH- / |
| Start - | SHIFT + Left | Prog+ Tv | SHIFT + CH+ / |
| End- | SHIFT + Down | Select | D. Menu / Top |
| Record/OTR | Rec / Rec Mode | Decoder | Smart / List |
| OK | OK | Tuner | SHIFT + 6 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Up | Up |
| Tracking | Back / Return | SP/LP | Picture / Format |
| Stop | Stop / Hold | System | Setup / OPT / |
| Play | Play / Slow | Monitor | Display / Media |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| REC. MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SET CLOCK | Set Clock | HOME MENU | Menu / Home | | |
| CASSETTE | Cassette | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| D/W | D/W | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |