Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1/Tracking-	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/Tracking+	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SYSTEM	System	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE/PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR+	Up		Up
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR-	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK/ENTER	OK/Enter	OK	OK
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange		Original	Rechange
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
CM-SKIP	CM-Skip	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
REPLAY	Replay	GOTO TEXT	Text / Goto		
LAST CH	Last CH	RETURN BACK	Back / Return		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		