Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
TV/Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
PR List	Smart / List
Fav	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
EPG	Red / Netflix / Search
Subtitle	Subtitle / EQ
Teletext	Text / Goto
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Music	Sound / Title
S.Show	Display / Media
Zoom	Zoom / Size
Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-

Original	Rechange
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up
Stop / Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop / Exit	Stop / Hold
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol+	Vol+
Down	Down
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P.Adj	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH PAGE – CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
LANG Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
AUTO Auto	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
0	HDMI - SAT 0 0		
-/-- 10+ / -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Recall	RETURN BACK Back / Return		
SETUP/GAME Setup / Game	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools		