Original	Rechange	Original	Rechange
Standby/On	Power	Info	Info / Angle
Audio Tv Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
>>	>> / Tune+	Title List Dis Menu	Smart / List
I<<<I	I<< / Preset-	Prog Up	CH+ / Page+
>>I/II>	>>I / Preset+	Play List Titl Menu	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ	Prog Down	CH- / Page-
Open/Close	Eject / Surround	1	1
Tv/DVD	TV/Radio /	2	2
Marker Timer	Setup / OPT /	3	3
Input	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANY KEY	Any Key	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Rechange