Mandis shop

BN59-01376A

Original		Rechange	
	Power		Power
123	123	TV 1	1
	Colors	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	OK	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol+	VOL +	Vol+
CC/VD	Vol-/CC/VD	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://telecommandes-mandis.be/fr/Samsung/1066639-96091-telecommande-de-remplacement-pour-Samsung-BN59-01376A.html