Original		Rechange		Original		Rechange	
Power		Power		CH+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer		Vol -		Vol -	
Prev		Back / Return		CH-		CH- / Page-	
Audio		Audio / Lang I/II		1		1	
Subt		Subtitle / EQ		2		2	
Aspect		Picture / Format		3		3	
Tv/Radio		TV/Radio /		4		4	
Text		Text / Goto		5		5	
Menu		Menu / Home		6		6	
Up		Up		7		7	
Info		Info / Angle		8		8	
Left		Left		9		9	
OK		OK		EPG		Guide / EPG / -/--	
Right		Right		0		0	
Exit		Exit / Cancel / Clear		FAV		Fav / Marker / PC	
Down		Down		Red		Red / Netflix / Search	
Vol +		Vol +		Green		Green / APP / Repeat	

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/SOS	Blue / Prime Video / Random		