Original		Rechange	
COLOR	Color	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STANDBY/ON	Standby/On		Power
CLOCK /TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7 PTY	7	AUX - HDD 7	7
7 PTY	PTY	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
8 TA/NEWS /INFO	8	USB 8	8
8 TA/NEWS /INFO	TA/News/Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
9 DISPLAY	9	BLUETOOTH 9	9
9 DISPLAY	Display(9)	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SET	Set	HOME MENU	Menu / Home
10 ←	10/←	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 - SE	0	HDMI - SAT 0	0
0 - SE	- Select	◀	Left
CT + 10	→/+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CT + 10	Select+	▶	Right
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REV.MODE	Rev. Mode	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAY MODE	Play Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CD ▶/II	CD Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE ◀▶	Tape/<>	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX/MD	AUX/MD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Beep	Setup / OPT /		
Sound Mode/♪	Sound / Title		
Ahb Pro	Smart / List		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		