Original	Rechange
Operate	Power
Open/Close	Eject / Surround
Program	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Time	Sleep / Timer
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
I<< Skip/Frame	I<< / Preset-
Skip/Frame >>I	>>I / Preset+
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Title	Sound / Title
Menu	Menu / Home
Display	Display / Media

Original	Rechange
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Select	OK
Right	Right
Search Mode	Red / Netflix / Search
Down	Down
Angle	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		