# Mandis shop

## Hisense T305623

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | AV / Input / RDS |
| Disney+ | Fav / Marker / PC |
| Youtube | Shift + Yellow / YouTube / |
| Prime Video | Shift + Blue / Prime |
| Rakuten TV | Shift + Green / APP / |
| Plex | D.Menu / Top |
| Deezer | Picture / Format |
| Watch | Zoom / Size |
| Kid | Info / Angle |
| NBA League | Setup / OPT / |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Vidaa TV | TV/Radio / |
| Vidaa Free | Sound / Title |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Play/Pause | Play / Slow |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + |
| Home | Shift + Menu / |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Micro | Display / Media |
| CH- | CH- / Page- |
| Subtitle | Subtitle / EQ |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| CH.LIST | CH. List | LIST SMART | Smart / List | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |