Mandis shop

Grundig MB54198

Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INTRO	Intro	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
REP	REP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	<<<| <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>>| >>	TUNE+	>> / Tune+
TUN- 10-	10- / Tun-	CH PAGE	CH- / Page-
TUN+ 10+	10+ / Tun+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FOLD-	Fold-		Down
FOLD+	Fold+		Up

Original		Rechange	
MEMORY PROG	PROG/Memory	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
ALARM	Mute/Alarm	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://telecommandes.com/fr/Grundig/1069-973-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-978028.htm