Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX/DIGITAL	AUX/Digital	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
NET	Net	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
I<<</<<	I<<</<<	TUNE-	<< / Tune-
>>>/>>>I	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Stop	HOLD	Stop / Hold
▷/00	Play	SLOW	Play / Slow
▷/00	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
SHUFFLE Shuffle	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY Display	MEDIA / DISPLAY Display / Media		
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER / MUTE Shift + Mute / Dimmer		
SLEEP Sleep	TIMER / SLEEP Sleep / Timer		
HOME Home	HOME / MENU Menu / Home		
A Favorites A	TITLE / SOUND Sound / Title		
FAVORITES B Favorites B	LANG I/II / AUDIO Audio / Lang I/II		
C Favorites C	EQ / SUBTITLE Subtitle / EQ		