Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Play/Pause / Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Play/Pause / Text	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Play/Pause / Text	Play / Slow		
Stop / Hold	Stop / Hold		
<< / Size	Zoom / Size		
<< / Size	<< / Tune-		
>> / Reveal	>> / Tune+		
I<< / Index	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Browser	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		
R.List	Smart / List		
TV/Radio	TV/Radio /		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		