Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Reclist	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Reclist	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Rechange	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	MTS	LIST SMART	Smart / List
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Cyan	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / TTX	Text / Goto		
>> / TTX	>> / Tune+		
I << / Sub. Pg	I << / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Play/Pause /	SHIFT + EXIT / Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	Play / Slow		
Size	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		