Original	Rechange	Original	Rechange
Tv/Video	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Power	Power	Clock Set	Setup / OPT /
1	1	Timer Set	Fav / Marker / PC
2	2	Timer Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Vol -	Vol -
Prog+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Rec	Rec / Rec Mode
5	5	II > Frame	Blue / Prime Video / Random
6	6	Index	Smart / List
Prog-	CH- / Page-	<< Search	I<< / Preset-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Search >>	>>I / Preset+
9	9	Counter Reset	Back / Return
[ ]	Picture / Format	<</REW	<< / Tune-
-/--	Guide / EPG / -/--	>>/FF	>> / Tune+
0	0	Counter	Display / Media
Input Select	AV / Input / RDS	Stop	Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
Tv/ Vi deo	TV/ Radi o /	Vol -	Vol -
Power	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
Prog+	CH+ / Page+		
4	4		
5	5		
6	6		
Prog-	CH- / Page-		
7	7		
8	8		
9	9		
[ ]	Zoom / Si ze		
-/- -	Gui de / EPG / -/- -		
0	0		
Vol +	Vol +		