Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol +	VOL	Vol +
RECLIST	Reclist	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RECLIST	Reclist	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Rechange	
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MTS	MTS	LIST SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
INDEX << / Index	TUNE- << / Tune-		
TTX >> / TTX	GOTO TEXT Text / Goto		
TTX >> / TTX	TUNE+ >> / Tune+		
SUB.PG I<< / Sub. Pg	PRESET- I<< / Preset-		
REVEAL >>I / Reveal	PRESET+ >>I / Preset+		
HOLD Stop / Hold	HOLD Stop / Hold		
CANCEL Play/Pause /	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
CANCEL Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		