Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
LINE 1	Line 1	TV 1	1
LINE 2	Line 2	DVD 2	2
LINE 3	Line 3	CD - STB 3	3
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
FM	FM	TUNER 6	6
AM	AM	TAPE 5	5
TUNING <<	<< Tuning	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
TUNING >>	Tuning >>	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRESET <	< Preset	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
PRESET >	Preset >	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TREBLE -	Treble-	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TREBLE +	Treble+	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A SPEAKERS	Speakers A	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
BASS -	Bass-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BASS +	Bass+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SPEAKERS B	Speakers B	CH PAGE −	CH- / Page-
L	Balance L	LIST SMART	Smart / List
R	Balance R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Disc Skip	AV / Input / RDS		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Eject	Eject / Surround		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		