Original		Rechange	
	Power		Power
	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Eject	SURROUND	Eject / Surround

Original		Rechange	
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Slide/Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	Subtitle/Rotate	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Mem	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Memo+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Vol +	VOL	Vol +
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Memo-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- / Page-

Original		Rechange		Original	Rechange
	Vol -	VOL –	Vol -		
	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
*	*	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
#	#	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		