Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
TTX	Text / Goto
4	4
5	5
6	6
Subtitle	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0/10	0
Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
FAV	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
EPG	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Tv/Radio	TV/Radio /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Zoom	Zoom / Size
Down	Down
CH-	CH- / Page-
Tv/VCR	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
PVR List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+

Original	Rechange