Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
Up		Up	
Stop		HOLD Stop	Stop / Hold
Play		SLOW Play	Play / Slow
Pause		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Left		Left	
ENTER	Enter	OK	OK
Right		Right	
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Down		Down	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
AB	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Pr eset -		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset +		
PROGRAM	Pr ogr am	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		