Original	Rechange
Power	Power
TV	1
VCR	4
DVD	2
MD	7
TUNER / Band	6
TAPE	5
CD	3
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return

Original	Rechange
I<< / <<	<< / Tune-
I<< / <<	I<< / Preset-
>> / >>I	>> / Tune+
>> / >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Level	Green / APP / Repeat
-	Yellow / YouTube / Repeat
+	Blue / Prime Video / Random
Sound Mode	Sound / Title
SFC	Audio / Lang I/II
Test	Text / Goto
Muting	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Enter	OK
DVD	Smart / List	Right	Right
1	1	Display	Display / Media
2	2	Down	Down
3	3	Return	Back / Return
4	4	I<< / <<	<< / Tune-
5	5	I<< / <<	I<< / Preset-
6	6	>> / >>I	>> / Tune+
-/--/+10	Guide / EPG / -/--	>> / >>I	>>I / Preset+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Muting	Mute / Dimmer
0	0	Volume-	Vol -
Top Menu	D. Menu / Top	Volume+	Vol +
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Tuner - Band	Power	8 Tuner - Band	8
Play	Play / Slow	9 Tuner - Band	9
Stop	Stop / Hold	+10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -
I <</ <<	<< / Tune-	0 Tuner - Band	0
>>/ >>I	>> / Tune+	Power MD	Shift + Power
I <</ <<	I << / Preset-	Play MD	Shift + Play /
>>/ >>I	>>I / Preset+	Stop MD	Shift + Stop /
Direct Tuning Tuner - Band	TV/Radio /	I <</ << MD	Shift + << /
Tuner - Band	Smart / List	>>/ >>I MD	Shift + >> /
MD	Display / Media	I <</ << MD	Shift + I << / Preset-
1 Tuner - Band	1	>>/ >>I MD	Shift + >>I / Preset+
2 Tuner - Band	2	1 MD	Shift + 1
3 Tuner - Band	3	2 MD	Shift + 2
4 Tuner - Band	4	3 MD	Shift + 3
5 Tuner - Band	5	4 MD	Shift + 4
6 Tuner - Band	6	5 MD	Shift + 5
7 Tuner - Band	7	6 MD	Shift + 6

Original	Rechange	Original	Rechange
7 MD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7		
8 MD	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9		
+10/ - / - - MD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
0 MD	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		