Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV-MODE	Tv-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
100	10/0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DVD/USB	Dvd/Usb	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
Pause	STEP - FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
RESUME Resume	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
SHUFFLE Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
PROG Prog	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
SUB-T Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B RPT A-B RPT	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		