Mandis shop

LSSQ0336

Original	Rechange
Start/Stop	Power
Play	Play / Slow
Pause/Item	Pause / Step / Freeze
Stop/Set	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<< Index	I<< / Preset-
Index >>I	>>I / Preset+
A DUB	Audio / Lang I/II
Photo Shot	Picture / Format
Date/Time	Sleep / Timer
Menu	Menu / Home
Zoom T	Up
<I Still Adv	Left
Still Adv I>	Right
Reset	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange
Zoom W	Down
Vol+	Vol+
Counter	Smart / List
Vol-	Vol-
OSD	Display / Media

https://telecommandes-mandis.be/fr/Panasonic/1067664-10435-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-LSSQ0336.html