Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TOOLS	Tools	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
SELECT	Select	OK	OK
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
hcPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	SHIFT + OK	Shift + OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FFW	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV VOL +	Tv Vol+	VOL +	Vol+
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL –	Tv Vol-	VOL –	Vol-
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	0	HDMI - SAT 0	0
3	3	CD - STB 3	3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	2	DVD 2	2
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EDIT	Edit	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SHOWVIEW	Showview	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange