Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
S.MODE I-II	I-II / S. Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	[≡♦] / p. Size / [<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
S.MODE I-II	[≡O]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	[≡◊]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
VIDEO	[≡_] / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH/P	Up		Up
VOL	Left		Left
MENU	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
CH/P	Down		Down
VOL	Vol +	VOL	Vol +

Original		Rechange	
CH/P	CH/P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	[≡?] / Display / [	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH/P	CH/P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	[≡+] / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
TURBO	Red/Turbo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
S.MENU	Green/S. Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
S.STD Yellow/ S. STD	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
P.STD Blue/ P. STD	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		