Mandis shop

Samsung DJ9600147F

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Start	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Recharging	Eject / Surround		
Max	D.Menu / Top		
Up	Up		
Left	Left		
Star/Stop	OK		
Right	Right		
Auto	Smart / List		
Spot	Display / Media		
Manual A1	1		
Manual A2	2		
Manual A3	3		
Manual B1	4		
Manual B2	5		
Manual B3	6		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Samsung/1067759-81582-telecommande-de-remplacement-pour-Samsung-DJ96-00147F.html