Mandis shop

Sony RMT831

Original	Rechange
Photo	Picture / Format
Index	Smart / List
Power	Power
Memory -	CH- / Page-
Memory +	CH+ / Page+
T	Vol+
Search M.	Setup / OPT /
Play M	OK
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
W	Vol-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
II Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Slow I>	Zoom / Size

Original	Rechange
Zero Set	0
Display	Display / Media

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1067787-6078-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-831-147849541.html