Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
N/P	N/P	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
UP	UP		Up
TITLE/TTX	Title/TTX	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV-	Fav-/Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
FAV+	Fav+/Right		Right
MENU/PBC	Menu/PBC	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	Down		Down
PROG/EPG	Prog/EPG	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
L/R	L/R	GOTO / TEXT	Text / Goto		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
DVD/DVB	DVD/DVB	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		