Mandis shop

RC07DCI 2

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
=	Set up / OPT /		
Home	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

https://telecommande-remote.com/fr/Tcl/1679-836-telecommande-de-replacement-pour-Tcl-RC07-DCI2.htm