Mandis shop

CT90177

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON / STANDBY | On/Standby | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FREEZE | Freeze | STEP · FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| R-CLICK MENU / ↵ | R-Click/Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| AUTO KEYSTONE | Auto Keystone | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| AUTO SET | Auto Set | HOME MENU | Menu / Home |
| ZOOM + | Up/Zoom+ | | Up |
| VOL– | Left | | Left |
| R-CLICK MENU / ↵ | Enter | OK | OK |
| VOL+ | Right | | Right |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ZOOM – | Down/Zoom- | | Down |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | ↑ (PJ Mode) | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL– | Vol- | VOL – | Vol- |
| | ↓ (PJ Mode) | CH PAGE – | CH- / Page- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | ↑ | SHIFT + | Shift + Up |
| | ↓ | SHIFT + | Shift + Down |
| RESIZE | Resize Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| RESIZE | Resize Down | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Toshiba/1067801-81354-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-CT90177.html