Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SPEAK MAIN	Main Speakers	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AKERS REMOTE	Remote	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI SOURCE	Multi/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VIDEO 1	Video 1	TV 1	1
VIDEO 2	Video 2	DVD 2	2
VIDEO 3	Video 3	VIDEO 4	4
TAPE 1	Tape 1	TAPE 5	5
VOLUME	Source	SHIFT + VOL +	Shift + Vol+
TAPE 2	Tape 2	USB 8	8
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	AUX - HDD 7	7
CD	CD	CD - STB 3	3
VOLUME	Source Volume-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-
TAPE	Pause Tape	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
TAPE	Play Tape	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Rechange	
	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play CD	SLOW	Play / Slow
BANK	Bank	LIST SMART	Smart / List
	Rec Tape	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop Tape	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
DISC	Disc CD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	Bank Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-
	>> Tape	TUNE+	>> / Tune+
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	Bank Down	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
REAR VOLUME	Rear Volume+		Right
CENTER VOLUME	Center		Up
			Volume+

Original	Rechange	Original	Rechange
Master	Vol+		
Rear Volume-	Left		
Center Volume-	Down		
Master Volume-	Vol-		
Mode	Picture / Format		
Delay	Sound / Title		