Original		Rechange	
	Standby		Power
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.View	Q.View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P.Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
AV/TV	AV/TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	Up / CH+		Up
CH +	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Vol -	Left / Vol -		Left
Vol -	Left / Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Vol +	Right / Vol +		Right
Vol +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH -	Down / CH-		Down
CH -	Down / CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange		Original	Rechange
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
SUBPAGE	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		