Original		Rechange	
	Power		Power
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
+ VOL	Vol + TV	SHIFT +	Shift + Right
BD/SD	BD/SD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
FM	FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
iPod	iPod	LIST SMART	Smart / List
VOL −	Vol - TV	SHIFT +	Shift + Left
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
> SELECT	Select >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SELECT <	< Select	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio/FM Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SLOW/SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
	Top Menu/Direct Navigator	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
FUNCTIONS	Functions	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Right		Right
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SECONDARY AUDIO	Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
STATUS	Status	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
DVS	Dolby VS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DPLIIx	Dolby PLIIx	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NEO:6	NEO:6	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7.1CH VS	7.1CH VS	ANGLE INFO	Info / Angle
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH SELECT	CH Select	SURROUND	Eject / Surround
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer