| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV SYS | TV Sys | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| RPT | RPT | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| SUB-T | SubT | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLIDESHOW | Slideshow | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| THUMBNAIL | Thumbnail | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PLAYLIST | Playlist | LIST SMART | Smart / List |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| PLAY/PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY/PAUSE | Play | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | X | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Down | | Down |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |