Mandis shop

Acer MCJPC11001

Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AcuM.	AcuM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HDR	HDR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VGA	VGA	VIDEO 4	4
HDMI/ MHL	HDMI/MHL	HDMI - SAT 0	0
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
BRIGHT	Bright	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
GAMMA	Gamma	CH PAGE −	CH- / Page-
SHARP	Sharp	+ VOL	Vol+
HIDE	Hide	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CONT.	Cont	VOL −	Vol-
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SUPER RES.	Super Res	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3D	3D	CD - STB 3	3

https://telecommandes-mandis.be/fr/Acer/1064124-86932-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-MCJPC11001.html