Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Right/Vol+		Right
	Left/Vol-		Left
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Recall		Back / Return

Original		Rechange	
	Enter		Shift + OK
	Tv		TV/Radio /
	Scart		>> / Tune+
	AV		AV / Input / RDS
	PC		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	Wide		Picture / Format
	Display		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	e		Info / Angle
	MPX		Exit / Cancel / Clear
	PIP/PBP		D.Menu / Top
	Up CH		Up
	Down CH		Down
	Vol-		Vol-
	Vol+		Vol+

Original		Rechange		Original	Rechange
OK	OK	OK	OK		
SWAP	Swap	SLOW ▶	Play / Slow		
ACTIVE	Active	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
POSITION	Position	TITLE SOUND	Sound / Title		
SIZE/MODE	Size/Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
INDEX	Index	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REVEAL	Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MIX	Mix	SHIFT +	GOTO TEXT Shift + Text /		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
HOLD	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		