Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
PIC.MODE	Pic. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat	<<	TUNE- — << / Tune-
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Home	SHIFT + HOME / MENU — Shift + Menu /		
Settings	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
MEDIA	SHIFT + MEDIA / DISPLAY — Shift + Display / Media		
INDEX	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
REVEAL	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
TEXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SIZE	SLOW — Play / Slow		
SUBPAGE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		